Odeur de canalisation : trouver la source et la supprimer durablement

Une odeur de canalisation qui remonte dans la salle de bains, la cuisine ou les toilettes signale presque toujours qu'une barrière a cédé entre votre logement et le réseau d'évacuation : siphon à sec, joint défectueux, ventilation absente ou dépôt qui fermente. La bonne nouvelle, c'est que la cause se trouve dans la grande majorité des cas à portée de main, et qu'elle se corrige en quelques minutes une fois identifiée.

Odeur d'égout : 6 causes à vérifier

1. **Siphon à sec**
   Évaporation, logement fermé : la garde d'eau ne bloque plus les gaz.
2. **Siphon encrassé**
   Biofilm de savon et de cheveux qui fermente dans la bonde.
3. **Joint défectueux**
   Culot de siphon, pied de WC ou raccord qui laisse passer l'air.
4. **Ventilation absente**
   Gargouillements et siphons vidés quand un autre appareil s'écoule.
5. **Défaut caché**
   Fissure, raccord déboîté ou contre-pente : inspection caméra.
6. **Œuf pourri à l'eau chaude**
   L'anode du chauffe-eau est en cause, pas la canalisation.

Ma checklist

- [ ] Identifier la nature de l'odeur : égout, œuf pourri, moisi, urine ou graisse
- [ ] Odeur de gaz : sortir, ne rien allumer, appeler le 0 800 47 33 33 ou le 112
- [ ] Faire couler un litre d'eau dans chaque siphon, y compris siphons de sol et douches d'amis
- [ ] Démonter et nettoyer les siphons et les bondes, vérifier l'état des joints
- [ ] Contrôler le pied des WC et le raccord du lave-linge
- [ ] Odeur seulement à l'eau chaude : vérifier le chauffe-eau et son anode
- [ ] Gargouillements : signaler un défaut de ventilation, au syndic en copropriété
- [ ] Avant une longue absence : eau puis huile végétale dans les siphons, bondes bouchées
- [ ] Odeur persistante malgré tout : demander une inspection caméra au 04 22 13 26 76