WC suspendu ou au sol : lequel choisir pour vos toilettes ?

Hésiter entre un WC suspendu ou au sol, c'est arbitrer entre l'esthétique, la faisabilité technique et le budget, trois critères qui ne pèsent pas pareil dans un studio du Vieux-Nice et dans une villa des collines. Le WC suspendu séduit par son allure épurée et son sol dégagé ; le WC au sol rassure par sa simplicité de pose et d'entretien.

WC suspendu ou au sol : 6 critères

1. **Support du bâti**
   Mur porteur pour un bâti mural, dalle solide pour un autoportant.
2. **Place disponible**
   Comptez 20 à 25 cm de coffrage devant le mur pour un suspendu.
3. **Hauteur d'assise**
   Réglable sur un suspendu, imposée par le modèle sur un WC au sol.
4. **Évacuation**
   Pente régulière vers la colonne, diamètre 100 mm le plus souvent.
5. **Accès aux pièces**
   Par la plaque de commande sur un suspendu, en direct sur un WC au sol.
6. **Budget de pose**
   Le suspendu demande bâti et coffrage : plus de temps, plus de main-d'œuvre.

Ma checklist

- [ ] Mesurer la distance entre le mur du fond et la porte des toilettes
- [ ] Identifier la nature du mur : maçonnerie porteuse ou cloison légère
- [ ] Repérer la colonne d'évacuation et sa distance par rapport au futur WC
- [ ] Vérifier la présence d'un robinet d'arrêt dédié au WC
- [ ] Choisir la hauteur d'assise adaptée aux occupants du logement
- [ ] Prévoir une plaque de plâtre hydrofuge pour le coffrage
- [ ] Demander un devis détaillé : main-d'œuvre, bâti, cuvette, finitions
- [ ] Conserver la référence du bâti pour commander les pièces plus tard
- [ ] Tester la chasse et contrôler l'absence de fuite 24 h après la pose

Urgence plomberie 24h/24 – 7j/7 · Alpes-Maritimes, Var, Alpes-de-Haute-Provence

04 22 13 26 76

Guide complet en ligne
depan-minute.fr/guides/wc-suspendu-ou-au-sol/